



S'il vous plaît utiliser le commerce pour envoyer votre commande.

Département: Adapteur droit JIC Mâle - BSP Fem. écrou - DDW			
Nr	Qté	Description	
NJB M-W J17-R16		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"1/16 - BSP 1"	NJB M-W J17-R08
	UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"1/16 - BSP 1/2	NJB M-W J17-R12	
UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"1/16 - BSP 3/4	NJB M-W J19-R12		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"3/16 - BSP 3/4
NJB M-W J21-R16		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"5/16 - BSP 1"	NJB M-W J21-R12
	UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"5/16 - BSP 3/4	NJB M-W J26-R24	
UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"5/8 - BSP 1"1/2	NJB M-W J26-R20		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"5/8 - BSP 1"1/4
NJB M-W J30-R24		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1"7/8 - BSP 1"1/2	NJB M-W J08-R08
	UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1/2 - BSP 1/2	NJB M-W J08-R04	
UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1/2 - BSP 1/4	NJB M-W J08-R06		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 1/2 - BSP 3/8
NJB M-W J12-R08		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 3/4 - BSP 1/2	NJB M-W J12-R12

	UNION DROIT MALE- ECROU JIC 3/4 - BSP 3/4	NJB M-W J12-R06	
UNION DROIT MALE- ECROU JIC 3/4 - BSP 3/8	NJB M-W J12-R10		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 3/4 - BSP 5/8
NJB M-W J07-R08		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 7/16 - BSP 1/2	NJB M-W J07-R04
	UNION DROIT MALE- ECROU JIC 7/16 - BSP 1/4	NJB M-W J07-R02	
UNION DROIT MALE- ECROU JIC 7/16 - BSP 1/8	NJB M-W J07-R06		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 7/16 - BSP 3/8
NJB M-W J14-R08		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 7/8 - BSP 1/2	NJB M-W J14-R12
	UNION DROIT MALE- ECROU JIC 7/8 - BSP 3/4	NJB M-W J14-R06	
UNION DROIT MALE- ECROU JIC 7/8 - BSP 3/8	NJB M-W J14-R10		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 7/8 - BSP 5/8
NJB M-W J09-R08		UNION DROIT MALE-ECROU JIC 9/16 - BSP 1/2	NJB M-W J09-R04
	UNION DROIT MALE- ECROU JIC 9/16 - BSP 1/4	NJB M-W J09-R06	